



Kurzanleitung NFC Wash



- Beladen Sie das Gerät
- Schließen Sie die Fülltür
- Programm wählen



- Wählen Sie am Terminal durch wiederholtes drücken der blauen Taste ihr Gerät aus



- Der Preis und das Programm werden angezeigt
- Halten Sie nun Ihre girocard/Kreditkarte einige Sekunden näher als 4 cm an das Terminal oder stecken Sie die Karte
- Entnehmen/entfernen Sie die Karte erst nach Abschluss der Zahlung



- Zur Bestätigung drücken Sie die grüne Taste
- Der Betrag wird abgebucht



- Bitte kurz warten! Die Zahlung wird bearbeitet!
- Nach Aufforderung entnehmen Sie die Karte
- Starten Sie Ihr Gerät

